

キャスター カプセル

取扱説明書

この度は キャスター カプセルをご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みの上、正しく施工を行ってください。

商品規格

本体（エラストマー）・ジョイントピン（PP）
対応規格：150Φ×38w-40w キャスター



使用上のご注意

- 本品は キャスターの汚れが床に付着することを防ぐ製品です。用途外での使用をお控えください。
- 一度使用した製品の再使用をお控えください。
- 床・路面の荒れ具合によっては脱落する可能性がございます。あらかじめご了承の程お願いいたします。
- 使用の際は 衝撃や無理な回転を避け スピードを落として運用ください。



取扱上のご注意

- 水分・直射日光を避けて保管してください。
劣化が促進される可能性があります。
- 錐利なもの・火気に触れるところは破損の原因になります。

取り付け方法

STEP 01

キャスターの両側から製品を被せる



STEP 02

両側から寄せるように力を加える



取付完了



設置動画

Youtubeへ
繋がります



キャスター カプセル 対応キャスターについて

Φ150×38-40Wのキャスターであっても、規格によっては取り付けが不可能な場合があります。

下記を参照の上、お手元のキャスターをご確認いただきますようお願い申し上げます。

①：図1・図4 どちらも同一メーカーの150×38Wキャスターです。

②：図2（装着可）のキャスターに比べ、図5（装着不可）のキャスターは設置面が大きく、角が立っています。

③：図6（装着不可）のキャスターの角部がキャスターカプセル内径に接触しています。
この場合、ピンが接続穴に届かない為、装着できない可能性がございます。

