

# 点字パネル〔300角・400角・ホームタイプ〕 施工説明書

## 施工方法及び施工上の注意



- 【1】 設置面のゴミ・ホコリを取り除く
- 【2】 点字パネルを設置する下地面に墨だしをする



- 【3】 設置面にプライマーを塗布する  
プライマーの塗布巾は、点字パネル周囲より  
1cm程広めに塗布する
- 【4】 塗布後、プライマーをしっかり乾燥させる  
下地面が湿っている場合は、バーナー等にて  
強制乾燥させる  
下地面に凹凸がある場合は、あらかじめ  
不陸調整を行う



- 【5】 乾燥後、点字パネルの裏面の離型紙を剥がして  
貼り付ける  
点字パネルを連続して貼り付ける際は、  
素地膨張によるツキ上げを防止するため、  
接合部に5mm～10mm程の目地巾が必要



- 【6】 ゴムハンマー等にて全体をしっかり押さえて完成

## プライマーの使用上の注意

- 【1】 プライマーは点字パネル専用のものを使用すること
- 【2】 本剤使用時には換気・火気に注意すること
- 【3】 本剤使用時によく攪拌する