

鉄骨などのレベルを計る マグネット付きのスケール


マグのスケール AR-4111

セットするだけで簡単装着！
強力磁石でズレの心配なし！

<使用方法>

- ①鉄骨部にマグのスケールを取り付け
- ②建入れ直し(定規をトランシヨット等で確認)
- ③定規移設(転用可能)

※使用の際は落下防止処理を必ず行って下さい。



底部マグネット



取り外しにくい時は土台側部にある
差込穴にマイナスドライバー等を差込み
てこの原理で取り外して下さい。



入数 2本

取扱店

ゴムとプラスチックで創造する
 アラオ株式会社

www.arao.co.jp

発売元 アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30